

Návod na změnu hlasitosti a šířky laseru miniterminálu

Změna nastavení hlasitosti a šířky laseru probíhá pomocí načítání speciálních čárových kódů, které jsou součástí tohoto návodu. Před změnou nastavení doporučujeme provést synchronizaci s programem. Pro změnu nastavení načtete souvisle všechny tři kódy shora dolů.

1.1 Nastavení šířky laseru

Šířka laseru NORMAL	
1.	
2.	
3.	

Šířka laseru ÚZKÁ	
1.	
2.	
3.	

1.2 Nastavení hlasitosti

Hlasitost MAXIMUM	
1.	
2.	
3.	

Hlasitost MINIMUM	
1.	
2.	
3.	